オイル交換目安表

●表中の容量は交換の際の目安です。
交換後は必ずレベルゲージ等で適量かどうか確認してください。

■ヰセキ トラクタ　給油一覧表

項目＼型式	TJ		AT		TH・THS		TM		TC・TPC		TG・TGS		TK		TA		TF		TU		TU		TL	
	TJ55～85		AT23～50		TH18～26 THS16～26		TM15・17 TM150・170		TC13 TPC15 TPC153・183		TG21～53 TGS25～55 TG233～553		TK21～46		TA210～450 TA215～505(262、312) TA207～607(263)		TF3・5 TF15～26 TF153～243		TU1400～2100 TU1401～2101		TU120～240 TU125～245 TU127～257		TL1900～4500 TL1901～4201 TL2905～4205	
エンジンオイル ヰセキディーゼルデラックスオイル ヰセキスーパーディーゼルオイル (10W-30 CD級以上を推奨)	TJ55～75 TJ85	9.0ℓ 11.2ℓ	AT23～33 AT37～46 AT50	5.3ℓ 8ℓ 9ℓ	TH18 THS16～20 TH20～24 THS22・24 TH26、THS26	3.1ℓ 3.6ℓ 4.1ℓ	TM15・17 TM150・170	2.7ℓ	TC13 TPC15・153 TPC183	2.2ℓ 2.7ℓ 2.8ℓ	TG21～33 TG233～333、TGS25～33 TG37～53、TGS353～553 TGS37～55	5ℓ 5.3ℓ 8ℓ	TK21～33 TK37～46	5ℓ 8ℓ	TA210～270 TA215・275、207～317 TA290～450、295～505、337～607	3.7ℓ 4.8ℓ 7.0ℓ	TF3・5 TF15～19、153～193 TF21～26 TF223～243	2.7ℓ 3.1ℓ 4ℓ 3.6ℓ	TU1400～1600 TU1401～1601 TU1700～2100 TU1701～2101 (インジェクションポンプ)	3ℓ 3ℓ (0.14ℓ)	TU120～170、125～175 TU127～177 TU180～240、185～245 TU197～257	2.7ℓ 4.3ℓ	TL1900～2700、1901～2701 (インジェクションポンプ) TL2900～4200 TL2901～4201、2905～4205 (インジェクションポンプ) TL4000 (インジェクションポンプ ポンプ室) (インジェクションポンプ ガバナ室) TL4500	4.8ℓ (0.14ℓ) 7.1ℓ (0.18ℓ) 6ℓ (0.11ℓ) (0.16ℓ) 6ℓ
フロントアクスル (四輪駆動) ヰセキハイポイドギヤーオイル(80＃) ヰセキマルチデラックスオイル(80＃)	TJ55 TJ55C型・65～85	6.5ℓ 8ℓ	AT23、25-02型 AT27N型 AT25～33 AT33C型 AT37～50	7.0ℓ 7.5ℓ 8ℓ 6.5ℓ	TH16 TH18・20 THS18・20 TH22～26 THS22～26	2.7ℓ 3.5ℓ 4.2ℓ 4.5ℓ	TM15・17 TM150・170	2.7ℓ	TC13	2.7ℓ	TG21・25N型、TG233・273N型 TG23～33・21-06型 TG253～333、TGS25～33 TG37～53、TG353～553 TGS37～53 TG313-16型	7ℓ 7.5ℓ 6.5ℓ 8.5ℓ	TK21～33 TK37～46	5ℓ 7.5ℓ	TA207～317 TA210～370、215～375、337～417 TA410・450、415～505、467～607	6.0ℓ 6.5ℓ 7ℓ(J型7.5ℓ)	TF3・5、153・173 TF15・17 TF19 TF193 TF21～26 TF223・243	4ℓ 4ℓ(H型4.5ℓ) 4.2ℓ(H型4.7ℓ) 4.2ℓ 4.5ℓ H型4.5ℓ、54J型5.5ℓ 4.5ℓ	TU1400～1600 TU1401～1601 TU1700～2100 TU1701～2101	2.5ℓ 3ℓ	TU120～170、125～175 TU127～177 TU180～240、185～245 TU197～257	3ℓ 5ℓ	TL1900～2700、1901～2701 TL2900～4200、3700・4000 TL2901～4201、2905～4205 TL4000・4500	5ℓ 6ℓ 12ℓ
ミッションオイル (油圧兼用油) ヰセキUTHオイル(80W)	TJ55～85	52ℓ	AT23～33 AT37～50	35ℓ 38ℓ	THS16～20 TH18～26 THS22～26 (K型11ℓ)	14ℓ 10ℓ	TM15・17 (パワステU型) TM150・170 ロータリ ARM120・130 ギヤーケース BRM120 チェーンケース ハイポイドギヤーオイル140＃	13.5ℓ (14ℓ) 12ℓ 5ℓ 4.1ℓ	TC13 TPC15 TPC153・183 ロータリ ARP14・15、ARC11 ギヤーケース チェーンケース BRC11 ハイポイドギヤーオイル140＃	12ℓ 17ℓ 20ℓ 0.8ℓ 0.6ℓ 1.5ℓ	TG21・23、25N型 TG233・253・273N型、TGS25 TG25～33、23-06型 TG273～333・253-06型 TGS29～33、25-06型 TG37～53、TG353～553 TGS37～55	22ℓ 24ℓ 43ℓ	TK21 TK25～29 TK33 TK37～46	21ℓ 23ℓ 25ℓ 33ℓ	TA210、215・262、207・227・263 TA230・250、215-06型・235・255 TA227-06型・247・267 TA270、275・312、287・317 TA290～370、295～375、337～417 TA410・450、415・455、467 TA505、527・607	21ℓ 23ℓ 25ℓ 29ℓ 32ℓ 34ℓ	TF3・5 TF15～19 TF21～26 TF153～193 TF223～243	12.3ℓ 10ℓ(K、H型11ℓ) 12ℓ(54J型20ℓ) (K、H、N型13ℓ) 10ℓ(K、Q型11ℓ) 12ℓ(K、Q型13ℓ)	TU1400～1600 TU1401～1601 TU1700～2100 TU1701～2101	12ℓ 17ℓ	TU120・130 TU140～177 TU125～175 TU127～177 TU180～240、185～245 TU197～257	13ℓ 15ℓ 12ℓ 12ℓ(K型13ℓ) 18ℓ 18ℓ(K型19ℓ)	TL1900・2100、1901 TL2300・2500、2101・2301 TL2700、2501・2701 TL2900～4500 TL2901～4201、2905～4205	32ℓ 34ℓ 34.5ℓ 45ℓ

■ヰセキ 田植機　給油一覧表

項目＼型式	PZ		PQZ		PG		PQ		PP		PA		PA		PH		PK・PM		PU・PL		PC		PS		PB	
	PZ50～70 PZ80		PQZ4・5		PQ5～8 PG53～83 PG10		PQ4・5		PP4 PP43		PA400～600 PA650・850		PA50～80 PA53～83 PA100		PH5・6		PM40・50 PK43・53 PM43・53		PU500 PL400～600 PL620～820		PC2～6 PC23～63		PS20～60 PS25～65		PB40	PB60
エンジンオイル ヰセキ純正オイル10W-30又は、30＃(SE級以上) ※フィルタ交換時は+0.2ℓ	PZ50～60 PZ60HG型・7条 PZ80HG型 PZ80HD型	1.1ℓ 1.2ℓ 1.2ℓ 3.5ℓ	D・VL型 VS型	1.1ℓ 0.6ℓ	PG5～7、PG53～73 PG8・83、PG6・63H型 PG10	1.1ℓ 1.2ℓ 1.3ℓ	D-VS型 KS型	1.1ℓ 0.6ℓ	0.5ℓ		PA400、400D、500 PA500D・600D PA650・850	0.6ℓ 0.8ℓ 1.8ℓ	PA50～80 PA53～83DV PA83DG・100	1.1ℓ 1.3ℓ	1.1ℓ		PM40・50 PM/PK43・53D型以外 PM/PK43・53D型	0.7ℓ 1.1ℓ	PL400 PU500 PL500・600 PL620・820	1.7ℓ 0.6ℓ 0.9ℓ 1.2ℓ	PC2・23 PC4 PC6、43・63	0.45ℓ 0.5ℓ 0.6ℓ	PS20、25 PS40・60、45 PS65	0.45ℓ 0.5ℓ 0.6ℓ	0.6ℓ	0.9ℓ
ミッション (油圧オイル兼用も含む) ヰセキハイポイドギヤーオイル(80＃) ヰセキマルチデラックスオイル(80＃) ※給油時は植付部最大リフト	チェンジミッション (黒色キャップ) PZ50・70 PZ60 PZ80 油圧オイル (黄色キャップ) PZ50～70 PZ80	8ℓ 9ℓ 9ℓ 5ℓ 5ℓ	7ℓ		標準 PG5・53、PG7・73 PG10 PG6・63、PG8 PG10Y型 H型 PG5・53 PG6・63・PG83Y型 PG83	1.1ℓ 1.2ℓ 1.0ℓ 1.0ℓ 1.1ℓ 1.2ℓ	4.6ℓ		チェンジミッション ファイナルケース上 ファイナルケース下 (グリス:シンプレックス0＃)	4.5ℓ 各70g 各130g	PA400～600D PA650・850M型 PA650・850N型 フロントアクスル PA400～600D フロントギヤボックス PA650・850	2.3ℓ 5.4ℓ 4.7ℓ 1.2ℓ 各0.75ℓ	PA50・53 PA60・63・83 PA83DG・100 (PA100Y型のみ)	9ℓ 10ℓ 12.25ℓ 11.25ℓ	PH5 PH6	9ℓ 10ℓ	7.0ℓ	PL400、PU500 PL500・600 PL620 PL820 フロントギヤーオイル PL500 PL600 PL620・820	8.5ℓ 7.0ℓ 4.0ℓ 4.7ℓ (M型5.4ℓ) 各1.0ℓ 各1.2ℓ 各0.75ℓ	PC2、23 PC4・6、43・63	1.7ℓ 2.6ℓ	PS20、25 PS40・60、45・65	1.7ℓ 2.6ℓ	トランスミッション (油圧オイル兼用) ギヤーオイル90＃ 3.5ℓ	油圧オイル ギヤーオイル32＃ 3.0ℓ 変速ミッション ギヤーオイル90＃ 4.4ℓ
リヤミッション ヰセキハイポイドギヤーオイル(80＃) ヰセキマルチデラックスオイル(80＃)	PZ50～70 PZ80 PZ80HD-Y型	左右1.3ℓ 各1.8ℓ 各2.0ℓ	———		5～7条 8・10条 10条Y型	各1.3ℓ 各2.5ℓ 各3.65ℓ	各0.8ℓ		各0.12g (グリス:シンプレックス0＃)		PA400～500D PA600D PA650・850	5.5ℓ 6.5ℓ 3.5ℓ	5～8条 DV、DG 10条	各1.3ℓ 各2.5ℓ Y型以外各2.4ℓ Y型　各3.65ℓ	各1.3ℓ		PM40・50 PM/PK43 PM/PK53	各0.8ℓ 各1.5ℓ	PL620・820 チェーンケース PL400～600	3.5ℓ 各1.0ℓ	———	———	全てギヤーオイル90＃ 前輪伝動ケース 0.3ℓ 前輪ベベルケース 0.4ℓ 後輪伝動ケース 各0.3ℓ ステアリングケース 0.6ℓ	全てギヤーオイル90＃ 後輪ミッション 左0.5ℓ 右2.0ℓ 後輪アンカーチューブ右オイル 0.1ℓ 車輪ケース左・右 各2.0ℓ
オイルタンク ヰセキUTHオイル	———		———		H型のみ		約5ℓ		———		———		HD、Q型のみ		約4ℓ		4.2ℓ		———		———		———			

■ヰセキ コンバイン　給油一覧表

項目＼型式	HJ		HF								HVG	HVA	HV・HVS			HP	HPS	HA					HL								HE
	HJ698-590 HJ695-578	HJ682 HJ675 HJ575	HF680 HF570		HF559・456 HF448・443		HF558・455 HF446・441		HF433 HF431		HF332 HF327 HF323	HF331・328 HF325・322	HVG323-320 HVG221-218-216	HVA316-314 HVA216-214-212 HVA211	HV321(HVS) HV220-218(HVS) HV216-214	HV213 HV212 HV211	HV210	HP23 HP2	HPS2	HA560・448・442 HA60・50・45・40	HA441・440・438 HA436・433・336・333 HA38・36・33	HA35 HA28 HA25	HA211 HA210	HA20・19 HA18・16・13	HL500 HL507	HL450・400 HL350・300 HL457・407 HL357・307	HL270-250-220 HL275-255-225 HL277-257-227	HL200・207・195・197 HL180・160 HL170・175・177 HL147	HL155・157・140 HL120・125・127	HL110・90・80 HL115・95・85 HL117・97・87	HL70・60 HL75・65 HL67	HL16 HL13		HE209
エンジンオイル ヰセキディーゼルデラックスオイル ヰセキスーパーディーゼルオイル (10W-30 CD級以上推奨)	9.5ℓ	7ℓ	HF680 HF570	8ℓ 7.8ℓ	HF559・456 HF448・443	7.8ℓ 7.4ℓ	HF558・455 HF446・441	7.8ℓ 7.4ℓ	4.6ℓ		4.6ℓ	4.5ℓ	3.5ℓ	HVA316-216 HVA214-212 HVA314-211	3.5ℓ 3.2ℓ 2.2ℓ	3.5ℓ	2.2ℓ	2.2ℓ	HP23 HP2	2.2ℓ 1.9ℓ	1.0ℓ ガソリンオイル (SD級以上 10W-30)	HA560・448・442 HA60・50・45・40 HA44Q	7ℓ 4.6ℓ	HA441・440・438 HA436・433・336・333 HA38・36・33	4.5ℓ	HA35 HA28 HA25	4.6ℓ	2.2ℓ	3.5ℓ	4.6ℓ	HL450・457 HL400・407 HL350・357 HL300・307	6.5ℓ 4.6ℓ	4.6ℓ	HL200・207・195・197 HL180・160 HL170-175-177 HL147	3.5ℓ 3.2ℓ 2.2ℓ	HL155・157 HL140 HL120 HL125・127	3.5ℓ 2.2ℓ	HL110・90 HL115・95 HL117・97	2.2ℓ	1.2ℓ ガソリンオイル (SD級以上 10W-30)	HL16 HL13	3.5ℓ 2.2ℓ	1.9ℓ
走行メインギヤーケース ヰセキUTHオイル(80W) (油圧兼用油)	14ℓ	14ℓ	13ℓ (Q型12.5ℓ) (AT型15ℓ)		15ℓ		HF558・455 HF446・441 (Q型)	6ℓ 13ℓ (12.5ℓ)	HF443 HF431	7ℓ 4.5ℓ	A・AT型 V型 (Q型)	7ℓ 4.5ℓ (7.5ℓ)	4.5ℓ	AT型 K型	7.3ℓ 3.8ℓ	4.5ℓ	3.8ℓ	3.5ℓ	3.5ℓ	HP23 HP2	4.5ℓ 4ℓ	1.3ℓ	7.1ℓ (Q型13.5ℓ)	7.1ℓ (Q型13.5ℓ)	7.1ℓ	5ℓ	HA20・187 HA16・13 HA19	4ℓ 4.2ℓ	7.1ℓ	7.1ℓ	7.1ℓ	HL200-207-190 HL195-197-160 HL170-175-177-147	4.2ℓ 4ℓ	6ℓ	HL110-90 HL115-95 HL117-97	5ℓ 4ℓ	4ℓ	4ℓ	4ℓ	4ℓ
油圧(HST) ヰセキハイドロリックオイルHL (VG68・46)	26ℓ	27ℓ	15ℓ		15ℓ		15ℓ		12ℓ		12ℓ	15ℓ	12ℓ	———		12ℓ	———	———	———	カウンターケース 1.5ℓ (GL-4以上80W) スターホイルギヤーケース 0.25ℓ (GL-5以上140＃) こぎ深さギヤーケース 0.25ℓ (GL-5以上140＃) 脱穀ギヤーケース 0.4ℓ (GL-5以上90＃)	19ℓ	19ℓ	19ℓ	———	10ℓ	19ℓ	19ℓ	12ℓ	HL200-207-180-160 HL175-177-147 HL195-197-170	10ℓ 12ℓ	———	———	———	———	———